

Infoblatt 2: BEWEGUNGSFUGEN

Ihr Organic Veneer Parquet besteht zu mehr als 85% aus Holz.

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet immer im direkten Verhältnis zur umgebenden Luftfeuchtigkeit.

Organic Veneer Parquet kann daher nicht endlos verlegt werden. Es ist unbedingt notwendig Bewegungsfugen einzuarbeiten. Bewegungsfugen sind in folgenden Fällen einzuplanen:

1. Grundsätzlich ist eine Bewegungsfuge von mindestens 12 mm zu allen Wänden und allen festen aufgehenden Bauteilen (Säulen, Heizkörperrohre usw.) einzuhalten. Eine funktionsfähige Bewegungsfuge muss unbedingt umlaufend vorhanden sein. Es ist nicht zulässig längere Bewegungsfugen mit Silicon auszufüllen.
2. Nach max. 8 m in Breite / Länge der Bodenfläche ist eine entsprechende beidseitige Bewegungsfuge einzuarbeiten. Daraus ergibt sich, dass max. 64 m² in einem Stück verlegt werden können.
3. Auch bei Übergängen zu anderen Bodenbelägen (z.B. Laminat - Teppichboden, Laminat - Fliesen, Laminat - Fertigparkett usw.) sind Übergangsschienen zu verwenden, die ein Bewegen der Bodenplatte zulassen und gleichzeitig die Laminatkante schützen.
4. Unter jeder Tür ist eine Bewegungsfuge einzuarbeiten.
 - Zu Eingangs- und Balkontüren
 - Zu höherliegenden Böden
5. Bewegungsfugen im Untergrund sind zu übernehmen.
6. Bei Raumeinschnürungen durch Nischen, Trennwände, etc...

Um diese Bewegungsfugen auch fachgerecht ausführen zu können, bieten wir zu unseren Fußböden verschiedene Profile an. Eine Auswahl der passenden Profile ist auf unserer Website zu finden:

www.kronoflooring-accessories.com

Artikelbez.	Anwendung
Abschlussprofil	Dieses Profil findet Anwendung, wenn der Fußboden zu angrenzenden Räumen mit anderen Bodenbelägen verlegt wird. Der Unterboden sollte hierbei entsprechend der Stärke des Fußbodens abgesenkt sein. Weiters eignet sich dieses Profil als Abschluss zu Balkontüren, höher liegenden Bodenbelägen, Kaminen usw. Das heißt überall dort, wo als Abschluss keine Sockelleiste angebracht werden kann.
Übergangprofil	Dieses Profil findet überall dort Anwendung, wo aufgrund der Größe der verlegten Fußbodenfläche bzw. der Raumgeometrie Bewegungsfugen einzuarbeiten sind.
Anpassprofil	Mit diesem Profil können Übergänge von Organic Veneer Parquet zu dünneren Bodenbelägen hergestellt werden.
<u>Achtung:</u>	Es ist unbedingt erforderlich, dass im Profil selbst für die Bewegung des Organic Veneer Parquet ausreichend Platz vorhanden ist - mindestens 12 mm (wenn der Fußboden an einer Stelle ansteht und sich nicht bewegen kann, wird sich dieser aufwölben oder an einer Verbindungstelle abreißen - Blockabriss).